



## Peinture indiquée pour des espaces médicaux

### 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

#### Classe de produit

Xylazel Air Sain Peinture indiquée pour des espaces médicaux est une peinture écologique à l'eau avec une finition mate soyeuse indiquée pour les murs et les plafonds d'intérieur. Cette peinture peut également être appliquée sur d'autres surfaces telles que le bois ou le métal après avoir appliqué les couches d'apprêt correspondantes. Cette peinture se distingue par sa grande teneur en résine de dispersion sur une base de copolymère d'acétate de vinyle et d'éthylène (VAE), ainsi que par sa faible teneur en COV et en émissions de produits dangereux. Elle est totalement lavable et résistante aux frottements. Ses résines et sa formule spéciale permettent une application très facile de la peinture avec un grand pouvoir couvrant. Elle contient du phyllosilicate lamellaire naturel organiquement modifié activé par un agent d'ions d'argent tout spécialement conçu pour donner des propriétés antimicrobiennes à la surface peinte.

#### Caractéristiques

- Xylazel Air Sain Peinture indiquée pour des espaces médicaux respecte les critères de l'ÉCOLABEL.  
- Ce produit respecte les exigences de la classe A+ conformément au décret français n° 211/321 du ministère français de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, testé à TECNALIA.

- Il fournit une finition décorative mate soyeuse d'excellente durée et facile à nettoyer.
- Tout indiqué pour la plupart des surfaces.
- Peinture spéciale pour intérieurs (aussi pour extérieurs).
- Excellent nivellement et brossabilité.
- Grande capacité d'adhérence.
- Fort pouvoir couvrant et grand rendement.
- Résistance aux coups et frottements.
- Lavabilité parfaite.
- Ne se craquèle ni ne s'écaille pas. Très élastique, inaltérable au fil du temps.
- Une fois sèche, la peinture est résistante à l'eau, imperméable et respirable.
- Couleurs stables à la lumière et l'intempérie.
- Couleurs pouvant être mélangées entre elles et avec teintes de couleur (ces dernières doivent respecter les critères écologiques de l'écocolor).
- Faible odeur lors de l'application. Sans odeur une fois sèche.
- Une fois sèche, la peinture ne dégage aucune substance pouvant être significativement sensibilisante ou irritante.
- Diluable à l'eau (30 % maximum).

#### Caractéristiques spéciales

- Peinture garantie par la Société Espagnole de Médecine Préventive Santé Publique et Hygiène (SEMPSPH).  
- Résistante aux agents de nettoyage et aux désinfectants habituels utilisés en milieu sanitaire conformément à la UNE-EN ISO 2812-3:2007 selon les

essais indépendants réalisés à TECNALIA.

- Le film est protégé en surface contre la prolifération d'organismes microbiens au moyen d'un additif contenant des ions d'argent.
- Produit testé dans le laboratoire CONTROL MICROBIOLOGICO, SL, selon le protocole standard JIS Z 2801.
- Réaction au feu B-s1, d0 selon la norme UNE-EN 13501-1: 2007 + A1:2010.
- Peinture indiquée pour des espaces médicaux sans contact direct avec les aliments, conformément au règlement 852/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur l'hygiène des produits alimentaires.

#### Teintes de couleur

Zylazel Air Sain Peinture indiquée pour des espaces médicaux est disponible dans une gamme de 6 couleurs de base. Blanc médical, Bleu sanitaire, Vert hôpital, Orange cabinet, Jaune clinique et Gris bloc opératoire. La peinture peut être teinte au moyen de pâtes colorantes universelles jusqu'à 5 %. La peinture peut également être teinte au moyen de systèmes teintométriques qui utilisent des pâtes universelles ou à l'eau. Dans ces cas, le même lot de peinture doit être utilisé pour éviter toute différence de couleur. Il faut s'assurer que les pigments ont la résistance appropriée et que les pâtes pigmentaires n'altèrent pas les propriétés écologiques de la peinture. Les couleurs peuvent être mélangées entre elles.

## 2. INFORMATIONS TECHNIQUES

Densité à 20 °C : 1,35 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>  
selon couleur.

Rendement: Environ 11-16 m<sup>2</sup>/L  
selon les surfaces et avec deux ou  
trois couches.

Dilution à l'eau : maximum 30 %.

### Séchage

Le séchage de la surface, dans des  
conditions normales, est de 1-2  
heures.

Résistance au frottement humide:  
classe 1 selon UNE-EN ISO 11998-  
2007.

## 3. MODE D'EMPLOI

### Préparation

Avant de peindre, il s'avère  
nécessaire de vérifier que les  
surfaces sur lesquelles Xylazel Air  
Sain Peinture indiquée pour des  
espaces médicaux sera appliquée  
soient consolidées, propres,  
sèches et sans traces de graisse,  
de cernes ou de couches de  
produits appliqués au préalable  
qui puissent nuire à la qualité de  
sa finition.

Pour une finition parfaite de la  
surface, il convient de préparer les  
surfaces avec des mastics  
appropriés de Xylazel.

Sur des surfaces très poreuses,  
comme le gypse, Xylazel Sous  
Couche Supports Poreux, un  
apprêt pour surfaces poreuses,  
doit être appliqué pour garantir  
une adhérence parfaite.

Sur des peintures en mauvais état  
(fissures, écaillures, etc.), les  
couches anciennes doivent être  
complètement retirées avant de  
procéder en suivant la même  
méthode que pour des surfaces  
neuves.

En général, deux couches suffisent  
pour garantir un pouvoir couvrant  
parfait.

Sur des surfaces déjà peintes avec  
d'autres peintures plastiques,  
synthétiques ou grasses qui soient  
bien adhérentes, laver, poncer  
doucement puis appliquer Xylazel  
Air Sain Peinture indiquée pour  
des espaces médicaux sans diluer.  
Nous recommandons d'appliquer,  
avant de peindre une surface en  
bois nouvelle, Xylazel Fond Rapide  
TPM pour assurer une protection  
contre les insectes et les  
champignons de pourrissement et  
de bleuissage qui peuvent abîmer  
le bois.

Lorsque le bois contient des  
substances qui peuvent saigner et  
tacher la peinture appliquée,  
comme par exemple des tanins,  
Xylazel Scellant pour Bois, un  
scellant pour bois, doit  
préalablement être appliqué.  
Xylazel Air Sain Peinture indiquée  
pour des espaces médicaux peut  
être appliqué sur un quelconque  
métal après avoir dûment préparé  
la surface et avoir appliqué la  
couche d'apprêt Xylazel Metal  
Apprêt Multi-adhérent  
Antirouille.

### Application

Peut être appliqué avec un  
pistolet, une brosse, un rouleau  
ou un pinceau.

### Nettoyage du matériel

Avec de l'eau et du savon.

## 4. INDICATIONS SPÉCIALES

### Stockage et manipulation

Pour le stockage et la  
manipulation, les lois en vigueur  
doivent être respectées. Les  
entrepôts doivent être protégés  
contre le gel et les températures  
élevées. Éviter que le produit  
prenne l'eau. Suivre les  
instructions de la feuille de

sécurité du produit.

Les déchets et les emballages  
vides doivent être traités  
conformément à la  
réglementation en vigueur.

## 5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les données fournies sont des  
informations indicatives à  
caractère général qui offrent une  
description de nos produits et  
informent l'utilisateur sur leur  
application et emploi. Attendu  
que les conditions de travail et les  
matériaux associés sont très variés  
et différents, nous ne pouvons pas  
indiquer ici chaque cas individuel.  
En cas de doutes, nous vous  
recommandons d'effectuer vos  
propres essais ou de consulter  
notre service d'assistance  
technique.

Nous répondons de l'invariable  
haute qualité de nos produits  
conformément aux stipulations de  
nos conditions générales de vente  
et fourniture. Une fiche de  
données de sécurité se trouve à la  
disposition de ceux qui en font la  
demande.



### GARANTIE PAR

SOCIÉTÉ ESPAGNOLE  
DE MÉDECINE PRÉVENTIVE,  
SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbphenin.com  
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire: casé de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24

FAX: +34 986 34 64 17

[www.xylazel.com](http://www.xylazel.com)

